














Instrukcja obsługi

Stoły przyścienne








<p>1 x12</p> 	<p>2 x8</p> 	<p>5 x4</p> 	<p>6 x1</p> 	<p>8 x2</p> 	<p>9 x2</p> 
<p>3 x4</p> 	<p>4 x8</p> 	<p>7 x1</p> 			




+







4







5



6



7



Resto Quality Sp. z o.o.
Zamknięta 10/1,5
30-554 Kraków



12 307 06 72



info@restoquality.pl



www.restoquality.pl